

Stückliste 1002 800

Beutel 1			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
6	Rahmenhälfte, rechts	1004 001 000	2
7	Rahmenhälfte, links	1004 002 000	2
12	Schneckenrad z 18 / z 14	1004 003 000	2
11	Zwischenrad z 26 / z 10	1004 004 000	2
10	Zahnrad z 12	1009 031 000	4
13	Achse D 1,5 x 14	1099 035 000	2
14	Kuppelradsatz	1002 002 431	2
15	Treibradsatz	1002 003 431	2
8	Radschleifer	1001 014 000	4

Beutel 2			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
4	Motor	1002 000 330	1
9	Kabel	089 9000 050	4
29	Senkschraube M 1,6 x 6	1093 057 000	6
1	Lokrahmen	1002 000 001	1
2	Aschkasten	1002 000 002	1
5	Gegenlager	1002 006 000	2
89	Kupplung	1255 000 429	2

Beutel 3			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
99	Kurbelzapfen	1004 011 000	4
100	Gegenkurbel	1015 010 000	4
101	Bolzen für Gegenkurbel	1006 000 048	4
97	Kuppelstange, rechts	1002 001 500	2
98	Kuppelstange, links	1002 002 500	2
95	Treibstange, rechts	1002 003 500	2
96	Treibstange, links	1002 004 500	2
102	Steuerstange	1002 005 500	4
93	Kreuzkopf, rechts	1002 000 030	2
94	Kreuzkopf, links	"	2
109	Umlenkhebel, rechts	"	2
110	Umlenkhebel, links	"	2
105	Schwinge, rechts	"	2
106	Schwinge, links	"	2
107	Schwingenstange, rechts	"	2
108	Schwingenstange, links	"	2
103	Voreilhebel	"	4
104	Lenkerhebel	"	4

Beutel 4			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
35v	Kessel, vorn	1002 000 003	1
35h	Kessel, hinten	1002 000 103	1
36	Rauchkammertür	1002 000 004	2
37	Dampfdom	1002 000 005	2
50	Schornstein	1002 000 006	2
51	Schornsteinaufsatz	1002 000 007	2
38	Seitenwand, rechts	1002 000 008	1
39	Seitenwand, links	1002 000 009	1
48	Schiebetür	1002 000 010	1
30v	Stirnwand, vorn	1002 000 011	1
30h	Stirnwand, hinten	1002 000 111	1
31	Wasserkasten, vorn rechts	1002 000 012	1
32	Wasserkasten, vorn links	1002 000 013	1
33	Wasserkasten, hinten rechts	1002 000 014	1
34	Wasserkasten, hinten links	1002 000 015	1
40	Stehkessel, rechts	1002 000 016	1
41	Stehkessel, links	1002 000 017	1
42	Dach	1002 000 018	1
17	Zylinderblock	1002 000 019	2
21v	Umlauf, vorn	1002 000 020	1
21h	Umlauf, hinten	1002 000 120	1
22	Pufferbohle	1002 000 021	2
	Schiebebild	1002 800 190	1
111	Fenster	1099 017 000	4
	Draht D 0,4	1006 004 150	2

Bitte überprüfen Sie die geschlossenen Beutel anhand dieser Stückliste auf Vollständigkeit.

REKLAMATIONEN von fehlenden oder defekten Teilen können wir nur bei Einsendung geschlossener Beutel als berechtigt anerkennen!

Beutel 5			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
92	Gleitbahn	1002 000 031	4
27	Auftritt, rechts	"	2
28	Auftritt, links	"	2
90	Gleitbahnträger, rechts	"	2
91	Gleitbahnträger, links	"	2
18	Zylinderblockdeckel	"	4
19	Entwässerung, rechts	"	2
20	Entwässerung, links	"	2
16	Bodenplatte	1002 000 032	2
52	Sanddom	"	2
59	Winde	"	2
3	Lägerhälfte	"	4
55	Domhebel	"	2
61	Speiseventil	"	2

Bei Ersatzteilbestellung bitte die Bausatznummer, Teilenummer, Bezeichnung und Ersatzteilnummer angeben!

Beutel 6			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
72	Umlenkrolle	1002 000 033	2
71	Rolle, Schornstein, kurz	"	2
71a	Rolle, Schornstein, lang	"	2
24	Schmiergefäß, klein	"	4
25	Schmiergefäß, groß	"	4
77	Injektor	"	2
26	Rohr	"	2
60	Windenthalter	"	2
62	Bläserventil	"	2
64	Lampenthalter, oben	"	2
73	Lampenthalter, seitlich	"	4
69	Rauchkammertürhebel	"	2
54	Domrohr	"	2
56	Kranhaken	"	2
65	Griffstangenhalter	"	10
23	Winkel	1002 000 034	1
70	Glocke	"	1
70a	Glocke mit Aufsatz	"	1
44	Führungsschiene, vorn	"	1
45	Führungsschiene, hinten	"	1
46	Schiebetürwinkel, vorn	"	1
47	Schiebetürwinkel, hinten	"	1
78	Verbindungsrohr	"	1
84	Hebel	1002 000 035	1
58	Armatur, Seitenwand	"	1
57	Haspel	"	1
88	Manometer	"	1
87	Armaturenbrücke	"	1
85	Handbremse	"	1
86	Ventil	"	1
83	Armatur, Kessel	"	1
81	Pfeife	"	1
49	Griff	"	1
80	Heberleinrollen	"	1
74	Lampe, rechts	1002 000 035	2
75	Lampe, links	"	2
63	Wasserkastendeckel	"	4
76	Führerhaustreppe	"	3
43	Führungsschiene, mitte	"	1