

Stückliste 1006 800

Beutel 1			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
1	Fahrwerkrahmen	1006 100 000	1
2	Abdeckplatte	1017 003 310	1
11	Stütze	1006 004 502	2
13	Trittplatte	1006 005 502	2
39	Gleitbahnträger	1006 001 502	1
40	Steuerungsträger	1006 002 502	1
31	Bahnräumer	1006 003 502	2
42	Kuppelstange,vorn,rechts	1006 001 504	1
43	Kuppelstange,vorn,links	1006 002 504	1
44	Kuppelstange,hinten,rechts	1006 003 504	1
45	Kuppelstange,hinten,links	1006 004 504	1
46	Treibstange,rechts	1006 005 504	1
47	Treibstange,links	1006 006 504	1
48	Gleitbahn,rechts	1006 007 504	1
49	Gleitbahn,links	1006 008 504	1
50	Steuerstange,rechts	1006 009 504	1
51	Steuerstange,links	1006 010 504	1
59	Schwingenstange	1006 011 504	2
41	Umlenkhebel	1006 012 504	1
52	U- Scheibe	1006 013 504	4
53	Kreuzkopf,rechts	1006 000 011	1
54	Kreuzkopf,links	"	1
55	Lenkerhebel	"	2
56	Voreilhebel	"	2
57	Schwinge,rechts	"	1
58	Schwinge,links	"	1

Beutel 2			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
8	Treibradsatz,gr.Gewicht	1017 810 431	1
7	Kuppelradsatz,kl.Gewicht	1017 800 431	4
6	Achse mit Zahnrad,z 14	1006 000 015	4
5	Achse 1,5 x 6	1006 010 000	2
3	Zahnrad,z 20	1006 015 000	1
4	Schneckenrad,z 28/ z 8	1006 016 000	1
61	Kurbelbolzen	1004 011 000	6
62	Gegenkurbel	1004 012 000	2
63	Bolzen für Gegenkurbel	1006 000 048	2
35	Zylinderblock	1006 000 373	1

Beutel 3			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
18	Motor	1006 860 330	1
24	Kabel	089 9000 050	4
15	Halter für Schleiffeder 2,7	1006 004 000	1
16	Halter für Schleiffeder 1,6	1006 005 000	1
17	Schleiffeder	1006 001 027	2
22	Blechschaube 2,2 x 4,9	5069 000 000	4
23	Blechschaube 2,2 x 13	1006 750 000	1
21	Senkschraube M1,6 x 3	1099 055 000	1
20	Leiterplatte	1006 021 000	1
12	Trägerplatte	1006 000 706	1
14	Kupplung	1255 000 249	2

Beutel 4			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
65	Langkessel	1006 870 646	1
64a	Dom, rund	1006 001 646	1
64	Dom, flach	1006 002 646	1
66	Kesselgewicht	1006 000 906	1
67	Rauchkammer	1006 840 656	1
68	Rauchkammengewicht	1006 000 916	1
70	Seitenwand,rechts	1006 800 606	1
69	Seitenwand,links	1006 800 596	1
76	Aschkasten,rechts	1006 001 606	1
75	Aschkasten,links	1006 001 596	1
71	Stirnwand	1006 840 626	1
72	Rückwand	1006 000 666	1
73	Tender	1006 000 676	1
79	Einsatz Fenster	1006 000 686	1
74	Dach	1006 840 636	1
162	Mittelfenster	1006 000 201	2
161	Stirnfenster	1006 000 202	4
160	Seitenfenster	1006 000 204	2
	Draht 0,4 hart	1016 004 150	2
	Draht 0,4	1006 004 150	1
	Draht 0,5 hart	1016 005 150	1
	Draht 0,5	1006 005 150	1
	Draht 0,7	1005 007 035	1
	Schiebebild	1006 801 190	1
	Schiebebild	1006 840 190	1

Aus diesem Bausatz können mehrere Varianten gefertigt werden, deshalb sind nicht alle Löcher in den Weissmetallteilen gebohrt, sondern nur anzentriert. Bohren Sie bitte entsprechend der Aufnahmezapfen der zu verwendenden Teile, an der jeweiligen Stelle vorbildgerecht die Löcher.

Beutel 5			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
25	Bremsbacken,rechts	1006 000 018	4
30	Bremsbacken,links	"	4
19	Zwischenstück Motor	"	1
9	Kessel,rechts	1006 000 151	1
10	Kessel,links	"	1
64	Kessel,vorn	"	1
38a	Zylinderdeckel,rechts	1006 001 008	1
37b	Zylinderdeckel,rechts	"	1
38	Zylinderdeckel,genietet,re.	"	1
37	Zylinderdeckel,genietet,li.	"	1
36	Stutzen	"	2
32	Druckausgleicher	"	2
33	Blasventil	"	2
26	Pufferbohle,vorn	1006 000 001	1
27	Pufferbohle,hinten	"	1
107	Bremsschlauch,rechts	1006 000 152	2
106	Bremsschlauch,links	"	2
34	Entwässerung	"	2
81	Führerhaustreppe,rechts	1006 000 132	1
80	Führerhaustreppe,links	"	1
90	Rohrverteiler	"	2

Beutel 6			
Teil	Bezeichnung	Ersatzteilnummer	Stck
96	Luftpumpe	1006 000 131	1
82	Trittblech,klein	1006 002 005	12
83	Trittblech,groß	"	6
29	Werkzeugkasten,rechts	"	1
28	Werkzeugkasten,links	"	1
95a	Schornstein mit Krempe	"	1
95	Schornstein ohne Krempe	"	1
97a	Generator,klein	"	1
88b	Ramsbottenventil	"	1
103a	Lampe,vorn,rechts,DR	1006 001 025	1
102a	Lampe,vorn,links,DR	"	1
104a	Lampe,hinten,DR	"	2
103	Lampe,vorn, rechts,DB	"	1
102	Lampe,vorn,links,DB	"	1
105	Lampe,oben,DB	"	2
104	Lampe,hinten,DB	"	2
92a	Glocke,alt	"	1
97	Generator,groß	1006 001 014	1
92	Glocke	"	1
91	Speiseventil	"	1
100	Nummernschild,klein	"	2
100a	Nummernschild,groß,EDV	"	1
110	Griffstangenhalter	"	19
128	Rohr,rechts	"	1
127	Rohr,links	"	1
101	Handrad	"	1
94	Domramatur,rechts	"	1
93	Domarmatur,links	"	1
88	Sicherheitsventil	"	1
89	Pfeife	"	1
98	Verteilerdose	1006 000 007	1
84	Kranhaken,offen	"	4
85	Kranhaken,rund	"	4
99	Leiter	"	1
92a	Glocke,neu	"	1
87	Kasten	"	1
86	Wasserkastenstutzen	"	1

Bitte überprüfen Sie die geschlossenen Beutel anhand dieser Stückliste auf Vollständigkeit.

REKLAMATIONEN von fehlenden oder defekten Teilen können wir nur bei Einsendung geschlossener Beutel als berechtigt anerkennen!

Bei Ersatzteilbestellung bitte die Bausatznummer, Teilenummer, Bezeichnung und Ersatzteilnummer angeben!